

## Komma igång

1. Fyll i uppsägningsblanketten. (under leverantör skriver ni in eran tidigare leverantör)
2. Fyll i kontaktlistan på installationsintyget.
  - Användarkod = dörrkod. (fler personer kan använda samma kod)
  - Behörighetskod larmcentral = det ni anger när larmcentralen ringer vid larm.
3. Lägg in företagets viktiga telefonnummer i era telefoner:
  - **Vialarm kundtjänst: 0771-74 75 76** (hit ringer ni för frågor & funderingar)
  - **Vialarm larmcentral: 0417-788 00** (härifrån ringer larmcentralen vid larm)
  - Vialarm Installatör:

## Ladda ner mobilapp

1. Gå in på playbutik/appstore & ladda ner "**Visonic-Go**".
2. Följ stegen & skapa ert konto.
  - Serveradress = app.lovestadlarmcentral.se
  - Panelid = Fråga installatör
  - Masterkod = 1234
3. Om ni är fler personer som ska använda appen med olika användarkoder
  - Tryck på "☰"
  - Tryck på "Användare"
  - Tryck på "+"
  - Välj användarkod & tryck på "Spara"
  - Skriv in mailadressen till den som ska få tillgång till appen & tryck på "Spara"
  - Vill ni lägga till en användarkod men som inte är kopplad till app så följer ni stegen men skriver inte in någon mailadress.

## Nu ställer vi in Pushmeddelanden

1. Tryck på "☰"
2. Tryck på "Push meddelanden"
  - Varningar = Lågt batteri, strömavbrott.
  - Larm = När larmet går igång.
  - Händelser för Till-/Frånkoppling = Av & pålarmning
  - Resterande notiser används ej då dem är förprogrammerade i larmet.

## Handhavande i mobilapp

1. Längst upp ser ni statusen på ert system. (öppen dörr, låg batterinivå, larm, sabotage osv)
2. Tryck på "Huvudsida"
3. För av/på larmning så trycker ni på "Central" & väljer vilket läge ni vill aktivera.
4. Under "Senaste aktivitet" ser ni den senaste aktiviteten i larmet.
5. Tryck på "Se allt" för att visa alla aktiviteter i larmet.

## Handhavande av knappsats

### Bortaläge (alla sensorer är aktiva)

- För att larma på tryck på hänglåset följt av din kod eller tagg.
- Du har nu 60s på dig innan larmet är aktivt.



### Hemmaläge (sensorer i skalskydd är aktiva)

- För att larma på tryck på gubben följt av din kod eller tagg.
- Du har nu 60s på dig innan larmet är aktivt.



### Larma av

- För att larma av trycker du på grönt hänglås följt av din kod eller tagg.



### Trygghetslarm

- På knappsatsen längst ned hittar du trygghetslarmet.
- Här kan du aktivera **överfallslarm**, **brandlarm** och **nödlarm**.
- **Överfallslarm** = Larmas för att få ut väktare/polis vid en otrygg situation.
- **Brandlarm** = larmas för att få ut väktare/brandkår vid brand.
- **Nödlarm** = larmas för att få ut väktare/ambulans vid medicinsk vård.

#### Larma av

För att larma av trycker du in knappen med upplåst hänglås sedan din kod, alternativt placera taggen i övre vänstra hörnet av enheten.

#### Hemmaläge

För att aktivera "hemmaläge" trycker du in knappen med huset, sedan din kod, alternativt placera taggen i övre vänstra hörnet av enheten. I detta läge tillkopplas endast de enheter som är med i skalskyddet.



#### Larma på

För att larma på trycker du in knappen med låst hänglås sedan din kod, alternativt placera taggen i övre vänstra hörnet av enheten.

#### Trygghetslarm

Tryck in och håll båda knapparna intryckta i 4 sekunder för att utlösa paniklarmet, håll endast den vänstra knappen i 4 sekunder för akut sjukvård och den högra i 4 sekunder för att utlösa brandlarmet.